

GENERALIDADES

**MODIFICAR O TIPO DE LETRA NOS
DESENHOS GERADOS PARA DXF OU
DWG**

Pode alterar o tipo de letra nos desenhos gerados pelo CYPE, para isso siga os seguintes passos:

- Dentro do programa aceda a Configuração Geral > Desenhos > Configuração de Periféricos.
- Selecione DXF ou DWG na lista e clique no ícone Editar.
- Na janela que se abre, Configurar programa de desenho, introduza o nome do tipo de letra (sem extensão).