

REDES DE ÁGUAS, RESIDUAIS E PLUVIAIS CLÁSSICO

ALTERAÇÃO DO TAMANHO DOS TEXTOS NOS DESENHOS

1. INTRODUÇÃO

Na presente FAQ, pretende-se mostrar como alterar o tamanho dos textos nos desenhos referentes ao programa Instalações do edifício.

2. DESENVOLVIMENTO

Quando se pretende mandar gerar os desenhos, surgem por defeito as opções seleccionadas na figura seguinte, não existindo qualquer indicação sobre a configuração do tamanho dos textos, isto porque o programa possui, para cada tipo de escala, um tamanho de texto que a CYPE entendeu ser o mais adequado.




Fig. 1

No entanto, é possível alterar o tamanho de texto. Caso o utilizador pretenda alterá-lo, deve seleccionar, na opção Escala, a hipótese Outro. Dessa forma surgirá a possibilidade de definir o tamanho dos textos, estando associado a cada opção de selecção um determinado tamanho.




Fig. 2

Apesar de se ter selecionado a opção Outro, existe sempre a possibilidade de se especificar a escala do desenho.

3. CONCLUSÃO

Este tipo de procedimento é idêntico em todos os módulos pertencentes ao programa Instalações do edifício.