

## GENERALIDADES

**CÓPIAS DE SEGURANÇA DAS OBRAS**

Regularmente devem ser realizadas cópias de segurança das obras.

As obras encontram-se na pasta predefinida CYPE Ingenieros\Projectos ou noutras pastas que tenha selecionado ou criado.

Para a realização das cópias de segurança, pode:

- Copiar pastas: Através da opção Copiar do sistema operativo, copie todas as pastas com obras CYPE para um local seguro onde possam ser recuperadas quando necessário.
- Copiar a partir do CYPE: Aceder ao menu Arquivo> Gestão Arquivos de cada programa adquirido e no qual tenha realizado obras, seleccionar a obra e premir Copiar, seleccionando um local seguro onde possam ser recuperadas quando necessário. Repetir para todas as obras em todas as pastas.
- Copiar a partir da compressão de obras: Aceder ao menu Arquivo> Gestão Arquivos de cada programa adquirido e no qual tenha realizado obras, seleccionar a obra e premir Comprimir, seleccionando um local seguro onde possam ser recuperadas quando necessário. As obras comprimidas ficam com extensão cyp. Repetir para todas as obras em todas as pastas. Posteriormente, para descomprimir as obras aceda ao menu Arquivo> Gestão arquivos, clique em Descomprimir e seleccione o ficheiro comprimido com extensão cyp.